



N Á V O D záruční list

na sestavení a údržbu houpačky 5608 - TE608 firmy TRIGANO (Francie)



Vážený zákazníku,
nejdříve bychom rádi poděkovali za Váš nákup a věříme, že tato houpačka udělá Vašemu dítěti
velkou radost a prožije při hraní na ní hodně šťastných a veselých chvil s kamarády a kamarádkami.
AŽ SE HOUPE !!

Abyste tato houpačka byla zdrojem pouze radosti, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento návod
před započetím sestavování houpačky - POZOR-nutno houpačku fixovat v betonu.
Předpokládaná doba sestavení je výrobcem odhadována na **2 hodiny** čistého času-záleží na manuální zručnosti jednotlivce .

DŮLEŽITÉ!

DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ HOUPAČKY !

Je důležité uschovat a nevyhazovat tento návod, protože může být užitečný při údržbě výrobku.

Houpačka musí být sestavována pouze dospělou osobou (doporučeno 2 osoby)

a taktéž před každým používáním musí být dospělou osobou kontrolován její stav.

Dle obrázků v originálním návodu zkontrolujte, zda jste v balení obdrželi všechny díly ve správném počtu.

Na začátku sezóny doporučujeme provést generální kontrolu celé houpačky.

Zvláště se ujistěte, že všechny šroubky jsou řádně utaženy, pokud toto není zkontrolováno, může to mít za následek riziko úrazu.

Houpačku používejte tam, kde je kolem **min. 2 metry volného prostoru** a pod dohledem dospělé osoby.

Ujistěte se, že houpačka není umístěna na stupínkách nebo schodech nebo blízko svahu

Pokud budete používat houpačku někde venku, doporučujeme dle návodu použít k jejímu upevnění betonu.

Při používání ve velké místnosti se snažte houpačku postavit na neklouzavý povrch a věnujte jejímu stavu a dětem **ZVÝŠENOU** pozornost.

HOUPAČKU NEVYSTAVUJTE MRAZIVÉMU POČASÍ A NEPOUŽÍVEJTE V TEPLŮTÁCH POD 6° Celsius !!

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na okolní vlivy teploty a vlhkosti, mohou se objevit prasklinky a trhliny, což
je normální proces a nemá vliv na integritu výrobku, potažmo záruku výrobku.

Při sestavování houpačky postupujte přesně podle návodu, nesprávné sestavení může být nebezpečné a může být příčinou zranění.

Jednotlivé úkony provádějte přesně a postupnými kroky dle originálního návodu.

Nepřeskakujte úkony a nesestavujte houpačku jinak, než je uvedeno na obrázcích.

Při sestavování houpačky neutažte šroubky a matky úplně, toto provede až po úplném dokončení kompletace.

Poté zakotvíte houpačku do betonu a doporučuje se pokrýt beton 5cm hlíny.

Pozor - úhel svírající trám se stojany houpačky by měl být nejméně 95 stupňů.

NERESPEKTOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ HOUPAČKY A ZTRÁTU ZÁRUKY NA VÝROBEK !

**TOTO NERESPEKTOVÁNÍ A VAROVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ TYPU POŘEZÁNÍ, ZLOMENINY,
SVALOVÉHO ZRANĚNÍ, OCHRNLÝMOZKOVÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRTI.**

Při vyměňování místa na zhotovení betonových patek měj na mysli menší úhel 95 stupňů - viz výše.

Před používáním se ujistí, že sedátko je v rozmezí 35 - 50cm od země, pokud ne, musíš výšku upravit.

Doporučujeme stavět houpačku s ohledem na směr slunečního svitu, aby při houpání nesvítilo dítěti přímo do očíček.

Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky !

POZOR na následující instrukce:

- Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky

- V případě poškození nebo zničení používejte pouze originální náhradní díly

- **Tato houpačka je určena pouze pro domácí používání**

Pravidelně kontrolujte sestavení houpačky, zejména pohyblivé díly

a-zkontroluj všechny šrouby a matice - v případě potřeby pevně dotáhni

b-promaž všechny pohyblivé kovové části

c-zkontroluj sedátko, uchycení na visících tyčkách, provazech, zachranný pás - v případě opotřebení VYMĚŇ

Prostor pro umístění houpačky musí být vybrán tak, aby byl pro houpání dodržen bezpečný odstup od stěn, stromů, plotů a jiných překážek.

V blízkém okolí místa pro používání houpačky se nesmí ponechávat žádné ostré tvrdé předměty

Údržba kovových částí:soupravy

Kontroluj všechny šroubky a matice, utáhni je, je-li to potřebné.

Vyměň spatné, opotřebované nebo poškozené části.

Kontroluj pečlivě zda kovová konstrukce není napadena rzi. Tu odstraň běžnými způsoby :

--šmirkovacím papírem očisti důkladně rezavé místo nebo místo s odprysklou barvou

--očisti toto místo mokrým hadříkem a nech oschnout

--ošetři 2 nátěry proti korozi a přetři povrchovou barvou - mezi jednotlivými nátěry nech důkladně oschnout

--dřevěné tyče v případě potřeby ošetři běžnými impregnačními nátěry - prodloužíš životnost výrobku

Pro uvedený výrobek je poskytována záruční doba 2 roky od data prodeje.

Záruku je nutné uplatnit v souladu s reklamačním řádem a platnými zákony.

V případě reklamacie zajisti kupující dopravu reklamovaného výrobku.

Doporučená maximální váha na houpací sedátko je 50kg

Doporučená maximální váha na houpací sáně na dítě na každé straně.

Doporučená maximální váha na klouzačku je 50kg .

Výrobek je určen pro děti od 5 do 12 let (při běžném fyzickém vývoji dítěte)

pod dohledem dospělé osoby nad 18 let !!

Případně užití houpačky starším dítětem je odvislé od jeho hmotnosti a výšky

a závisí na vlastním uvážení odpovědné osoby.

Výrobce ani dopravce toto nedoporučuje a užití je na vlastní zodpovědnost majitele houpačky.

Po vyřazení houpačky z provozu (pokud nebude dále děděna či darována) je rodič dítěte

odpovědný zlikvidovat houpačku běžnými postupy tak, aby nepoškozovala a nezatěžovala

životní prostředí.

Distributor: JAKU Trade s.r.o., Vodárenská 219, 276 01 Mělník

tel: 315 625 158, fax: 315 627 689

e-mail: jaku@jaku.cz

www.jaku.cz

razítko prodejny

.....

datum prodeje

.....

