



安装步骤：

1. 安装配件016到001, 用019固定（需要用力敲击），先固定后侧卡槽，再固定前侧卡槽，安装好确保可以前后滑动。

2.

- 安装配件010到001, 注意卡槽位置。

3.

- 安装配件E到009, 同时安装到配件008。

4.

- 安装配件F到009与008中间, 然后安装方向盘到009用G固定, 可以根据方向盘与008直接的空隙安装不同厚度的垫片。

5.

- 将安装好的配件008固定到001, 分别用019、022和H固定。

6.

- 根据图示9、10安装配件003。

7.

- 根据图示11、12安装配件024。

8.

- 根据图示13安装配件004, 根据图示14、15步骤固定到003。

9.

- 根据图示16、17、18固定003、017到008。

10.

- 根据图示19、20安装021、011、012、013、014到005, 局部需要用螺丝钉固定。

11.

- 根据图示21安装顶棚, 用019固定。

12.

- 根据图示22安装配件006, 用螺丝钉固定即可 (此配件承重不到超过3kg)。

13.

- 将配件018分别安装到4个车轮中间位置。

